



ARTIKEL:

20 ABZUGSFEDER
FEDER

ARTIKELNR.:

2.2333.20.01.1
2.2333.20.02.1

INKLUSIVE FOLGENDER TEILE:

25
27

60 VENTIL
O-RING 12.37X2.62
O-RING 7.52 X 3.53

2.2333.60.01
2.2333.60.02.1
2.2333.60.03.1

24
26
7

DE Änderungen in Farbe und Design sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

UMAREX GmbH & Co. KG • Donnerfeld 2 • 59757 Arnsberg • Germany
service@umarex.de

2.2333 © 09/20

AIR ARCHERY
BEDIENUNGSANLEITUNG

UMAREX



AIR JAVELIN

WWW.UMAREX.COM

WARNUNG

Kein Spielzeug. Nur für die Benutzung durch Erwachsene vorgesehen. Missbräuchlicher oder unvorsichtiger Gebrauch kann zu schweren Verletzungen oder dem Tod führen. Gefahrenbereich 457 m (500 yds).

Dieses leistungsstarke Pfeilabschussgerät setzt für den Gebrauch ein Mindestalter von 18 Jahren voraus. Beachten Sie das jeweilige Waffengesetz in Ihrem Land.

DER BEBILDERUNG DER ENGL. BEDIENUNGSANLEITUNG UNBEDINGT VOLLSTÄNDIG FOLGEN.

Benutzung mit selber Vorsicht wie bei einer scharfen Waffe. Halten Sie sich immer an die Sicherheitsanweisung in den beigelegten Bedienungsanleitungen und verwahren Sie diese sicher auf. Für die eigene Sicherheit und die Sicherheit Anderer unbedingt folgeleisten.

Sie sollten mit der richtigen, sicheren Handhabung Ihrer Waffe vertraut sein. Im Hinblick auf Grundregeln zum sicheren Schießen bedenken Sie, dass jede Berührung mit der Waffe als Handhabung verstanden wird.

- Behandeln Sie jede Waffe so, als wäre sie geladen.
- Die Waffe beim Laden stets sichern, so dass sich kein Schuss ungewollt lösen kann. Finger immer außerhalb des Abzugsbügels halten und nur zum Schuss an den Abzug legen.
- Verwenden Sie nur für diese Waffe vorgesehene Geschosse.
- Halten Sie die Mündung stets in eine sichere Richtung.
- Das Schießen ist nur in der eigenen Wohnung, auf polizeilich zugelassenen Schießständen und im befriedeten Besitztum erlaubt, wenn das Geschoss dieses beim Schuss nicht verlassen kann. Hierbei den Gefahrenbereich des Geschosses beachten.
- Die Verwendung von Pfeilfangmatten für Armbrüste (min. 140 m/s) wird empfohlen.

Kugelfänge für Druckluftgewehre sind nicht geeignet.

- Transportieren Sie niemals eine geladene Waffe. Laden Sie nur, wenn Sie schießen möchten.
- Waffe niemals auf Menschen oder Tiere richten. Vermeiden Sie Querschläger. Schießen Sie niemals auf glatte, harte Oberflächen oder auf Wasserflächen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Schuss, dass Ziel und Umgebungsbereich sicher sind.
- Kontrollieren Sie immer, ob die Waffe ungeladen ist, wenn Sie sie transportieren oder von einer anderen Person übernehmen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auch beim Stolpern oder Stürzen die Richtung der Mündung kontrollieren können.
- Aus Sicherheitsgründen sollte beim Schießen eine Schutzbrille getragen werden.
- Aufbewahren der Waffe stets sicher und ungeladen vor unerlaubtem Zugriff Unbefugter (ungeschulte Personen, Kinder, Personen unter 18 Jahren) und getrennt von der Munition.
- Weitergabe dieser Waffe mit der Bedienungsanleitung nur an Personen, wenn diese über 18 Jahre alt und mit der Handhabung dieser Waffe genauestens vertraut sind.
- Jegliche Veränderungen oder Reparaturen von Waffen sollten nur von fachkundigen Firmen oder vom Büchsenmacher durchgeführt werden.
- Legen Sie niemals eine geladene Waffe aus der Hand.
- Geben Sie nur entladene Waffen an andere Personen weiter.

WARNUNG

Dieses Pfeilgewehr nicht in der Öffentlichkeit zeigen oder mit ihr drohen - es führt zu Verwechslungen mit echten Waffen und gilt als Straftat. Ändern Sie keinesfalls die Farbe und Markierungen der Druckluftwaffe, um ihr Aussehen mehr einer realen Schusswaffe anzugleichen. Dies ist gefährlich und gilt als Straftat.

TECHNISCHE DATEN

Pfeilgewicht	170 grain
Geschwindigkeit	98,45 m/s (323 fps)
Gefahrenbereich	457 m (500 yds)