




- |  |   |
|--|---|
| <p><b>1</b> Reflector housing<br/>Reflektorgehäuse<br/>Boîtier du réflecteur<br/>Caja reflectora</p> | <p><b>2</b> Housing<br/>Gehäuse<br/>Boîtier<br/>Caja</p>                      |
| <p><b>3</b> Screw cap<br/>Schraubkappe<br/>Capuchon à vis<br/>Tapa roscada</p>                       | <p><b>4</b> Pushbutton<br/>Druckschalter<br/>Bouton poussoir<br/>Pulsador</p> |

OPERATION | BEDIENUNG | UTILISATION | USO




Unscrew the screw cap and insert the batteries with their positive poles facing forward.

Setzen Sie die Batterien, mit den Pluspolen voran, in die Taschenlampe ein, indem Sie die Schraubkappe abdrehen.

Otez le capuchon à vis, insérez les piles dans la lampe de poche pôle + en premier, puis revissez le capuchon.

Colocar las pilas en la linterna, con los polos positivos hacia adelante, desenroscando la tapa.

SAMPLE APPLICATIONS | ANWENDUNGSBEISPIELE | DOMAINES D'UTILISATION | ÁREAS DE APLICACIÓN



OPERATION | BEDIENUNG | UTILISATION | USO



HI-POWER FLASHLIGHT

# TGS 10

OPERATING INSTRUCTIONS | BEDIENUNGSANLEITUNG | MODE D'EMPLOI | MANUAL DE INSTRUCCIONES



## SAFETY INSTRUCTIONS | SICHERHEITSHINWEISE | CONSEILS DE SÉCURITÉ | ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- EN**
- Never look into the source of light.
  - For storage, remove the batteries from the torch.
  - Because of the enormous output of the torch, heat accumulation in front of it is to be avoided. Do not cover it, not place it on its reflector housing.
  - Keep out of reach of children.
- DE**
- Schauen Sie niemals direkt in den Scheinwerfer. Blendung und Augenschäden sind mögliche Folgen.
  - Nehmen Sie zum Lagern die Batterien aus der Taschenlampe heraus.
  - Scheinwerfer nicht abdecken, Lampe nicht auf das Reflektorgehäuse abstellen. Hitzestau kann entstehen.
  - Lampe nicht unbeaufsichtigt in Kinderhände geben.

- FR**
- No mirar nunca directamente al foco.
  - Para guardar, sacar las pilas de la linterna.
  - Por la capacidad inmensa, hay que evitar que se produzca acumulación de calor en el foco. No tapar, ni colocar la linterna por la parte de la caja reflectora.
  - No deje la linterna al alcance de los niños sin una correcta supervisión.
- ES**
- Ne regardez jamais directement dans le faisceau lumineux.
  - En cas d'inutilisation prolongée, ôtez les piles de la lampe de poche.
  - En raison de la très grande puissance de la lampe, il ne faut sur toutpas bloquer la diffusion de la lumière : ne jamais recouvrir la lampe et ne jamais poser la lampe sur le boîtier du réflecteur.
  - Ne laissez pas la lampe à la portée des enfants, sans surveillance adaptée.



HI-POWER FLASHLIGHT

# TGS 10



- INSTRUCTION MANUAL
- BEDIENUNGSANLEITUNG
- MODE D'EMPLOI
- MANUAL DE INSTRUCCIONES



# UMAREX

UMAREX GmbH & Co. KG  
 Donnerfeld 2 | 59757 Arnsberg | Germany  
 Phone: +49 29 32 / 638-01  
 Fax: +49 29 32 / 638-222  
 verkauf@umarex.de | sales@umarex.de

We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information.

Änderungen in Farbe und Design, sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

Salvo modificaciones de la couleur et du design ainsi que des améliorations techniques, erreurs d'impression et erreur. Toutes les données sont fournies sans garantie.

Salvo modificaciones de color y de diseño así como mejoramientos técnicos, erratas y error. Todos los datos sin garantía.



3.7106 | 01/17 © 2017